BJELIN

BJELIN MÖBEL

PFLEGEHINWEISE

Für die angemessene Instandhaltung Ihrer neuen Möbelstücke ist es wichtig, die vorliegenden Pflegehinweise zu befolgen.

Raumklima

Die relative Luftfeuchtigkeit hat Einwirkungen auf Holz. Holz dehnt sich im Sommer aus und zieht sich im Winter zusammen. Zur Vermeidung von Rissen und Verformungen ist die relative Luftfeuchte (rF) im Bereich von 30 – 60 % einzuhalten.

Montage und Handhabung

- Bauen Sie die Möbelstücke auf einer weichen Unterlage zusammen, um Kratzer zu vermeiden.
- Folgen Sie der Montageanleitung genauestens, um Beschädigungen zu vermeiden.

Vermeiden Sie Schmutz, Beschädigungen und Entfärbungen durch Sonneneinstrahlung – Folgendes ist zu beachten:

- Verwenden Sie Untersetzer unter Gläsern, Vasen und heißen Gegenständen.
- Vermeiden Sie es, nasse oder verschmutzte Gegenstände direkt auf die Oberfläche zu legen.
- Verwenden Sie Untersetzer und Möbelunterlagen unter Dekorationsgegenständen und Lampen.
- Vermeiden Sie es, Möbelstücke direktem Sonnenlicht auszusetzen, um das Risiko der Entfärbung durch Sonneneinstrahlung zu reduzieren.
- Verschieben Sie von Zeit zu Zeit Stoffe und Dekorationsgegenstände, um Farbveränderungen im Holz auszugleichen.
- Schützen Sie die Möbelstücke vor Kratzern – ziehen Sie keine harten Gegenstände über die Möbelstücke.
- Stellen Sie keine Möbelstücke auf einen feuchten Boden.
- Vermeiden Sie die Anbringung von Kerzen, Klebeband oder Aufkleber direkt auf die Oberfläche.
- Vermeiden Sie die Aufstellung von Möbelstücken in der Nähe von Wärmequellen.
- Verwenden Sie Möbelunterlagen zum Schutz von Boden und Möbel.

Instandhaltung

- Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit von Beinen, Beschlägen und Scharnieren und ziehen Sie Schrauben und Beschläge an, falls erforderlich.

Reinigung

Tägliche Reinigung

- Wischen Sie die Möbel mit einem trockenen oder feuchten Mikrofasertuch ab.
- Bei Bedarf kann ein Reinigungsmittel wie etwa das Bjelin Ecoline Wash Care Spray verwendet werden.
- Verwenden Sie nur so viel Flüssigkeit, wie in 2-3 Minuten trocknen kann.

Reinigung

Fleckentfernung

- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, insbesondere farbige Flüssigkeiten wie Kaffee, Wein oder Säfte.
- Vermeiden Sie starke Reinigungsmittel – verwenden Sie eine milde Seifenlösung, falls erforderlich, wie etwa das Bjelin Ecoline Wash Care Spray.
- Tragen Sie das Reinigungsmittel direkt auf den Fleck auf, lassen Sie es 2 bis 3 Minuten einwirken und wischen Sie es mit einem Mikrofasertuch ab.
- Verwenden Sie für hartnäckigere Flecken den Bjelin Ecoline Magic Cleaner und folgen Sie den Anweisungen genauestens.

Regelmäßige Pflege

Nach langem Gebrauch kann die Oberfläche ein wenig von ihrem Glanz verlieren. Es empfehlen sich die folgenden Schritte, um den Glanz wieder herzustellen.

1. Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen oder feuchten Mikrofasertuch ab. Falls erforderlich, kann ein Reinigungsmittel wie etwa das Bjelin Ecoline Wash Care Spray verwendet werden. Verwenden Sie nur so viel Flüssigkeit, wie in 2-3 Minuten trocknen kann.
2. Bringen Sie den Bjelin Ecoline Lacquer Refresher auf und folgen Sie den Anweisungen genauestens – probieren Sie das Mittel zuerst auf einer weniger sichtbaren Fläche aus.
3. Lassen Sie die Oberfläche mindestens 30 Minuten lang trocknen.

Reparatur von Oberflächenschäden

- Oberflächliche Kratzer können mit dem Bjelin Touch-up Paint und dann mit dem Bjelin Multitop Lacquer behandelt werden.
- Tiefer gehende Beschädigungen können vor der Oberflächenbehandlung mit Porenfüller oder Schmelzwachs im richtigen Farbton ausgefüllt werden.
- Zur Reparatur von tieferen Kratzern oder Beschädigungen setzen Sie sich bitte mit einem Fachmann in Verbindung.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen zu Pflege und Instandhaltung rufen Sie bitte die Webseit **www.bjelin.com** auf oder kontaktieren Sie **support@bjelin.com**

SCANNEN SIE DEN QR CODE FÜR NUTZERHINWEISE IN ANDEREN SPRACHEN