BJELIN

BJELIN MØBLER

PLEJE ANVISNINGER

Det er vigtigt at følge disse plejeinstruktioner for at sikre korrekt vedligeholdelse af dine nye møbler.

Indeklima

Træ påvirkes af den relative luftfugtighed. Det udvider sig om sommeren og krymper om vinteren. For at undgå revner og deformation bør den relative luftfugtighed (RH) holdes mellem 30–60 %.

Montering og håndtering

- Saml møblerne på en blød overflade for at undgå ridser.
- Følg monteringsvejledningen nøje for at undgå skader.

Undgå snavs, skader og solblegning – husk

- Brug underlag under glas, vaser og varme genstande.
- Undgå at placere våde eller snavsede genstande direkte på overfladen.
- Brug underlag eller møbelunderlag under dekorationer og lamper.
- Undgå at placere møbler i direkte sollys for at mindske risikoen for solblegning.
- Flyt klude og dekorationer lejlighedsvis for at udjævne farveændringer i træet.
- Beskyt mod ridser – træk ikke hårde genstande hen over møblerne.
- Placer ikke møblerne på et fugtigt gulv.
- Undgå at placere stearinlys, tape eller klistermærker direkte på overfladen.
- Undgå at placere møblerne i nærheden af varmekilder.
- Brug filtdupper for at beskytte gulvet og møblerne.

Vedligeholdelse

- Kontroller regelmæssigt, at ben, beslag og hængsler er stabile, og stram skruer og beslag efter behov.

Rengøring
Daglig rengøring

- Tør af med en tør eller fugtig mikrofiberklud.
- Hvis det er nødvendigt, kan der anvendes et rengøringsmiddel som f.eks. Bjelin Ecoline Wash Care Spray.
- Brug kun så meget væske, at det kan tørre inden for 2–3 minutter.

Rengøring
Fjernelse af pletter

- Tør spildte væsker op med det samme, især farvede væsker som kaffe, vin eller juice.
- Undgå stærke rengøringsmidler – brug om nødvendigt en mild sæbeopløsning, f.eks. Bjelin Ecoline Wash Care Spray.
- Påfør rengøringsmidlet direkte på pletten, lad det virke i 2–3 minutter og tør af med en mikrofiberklud.
- Ved sværere pletter skal du bruge Bjelin Ecoline Magic Cleaner og følge anvisningerne nøje.

Regelmæssig vedligeholdelse

Efter langvarig brug kan overfladen miste noget af sin glans. Følgende trin anbefales for at genoprette glansen:

1. Tør af med en tør eller fugtig mikrofiberklud. Hvis det er nødvendigt, kan der bruges et rengøringsmiddel som Bjelin Ecoline Wash Care Spray. Brug kun så meget væske, at det kan tørre inden for 2–3 minutter.
2. Påfør Bjelin Ecoline Lacquer Refresher og følg instruktionerne nøje – test først på et mindre synligt område.
3. Lad overfladen tørre i mindst 30 minutter.

Reparation af overfladeskader

- Overfladiske ridser kan behandles med Bjelin Touch-up-maling og derefter med Bjelin Multitop-lak.
- Dybere skader kan udfyldes med træspartel eller smeltevoks i den rigtige nuance, inden overfladen behandles.
- Kontakt en fagmand for at reparere dybere ridser eller skader.

Yderligere oplysninger

Gå til **www.dk.bjelin.com** eller kontakt **support@bjelin.com** for yderligere information om pleje og vedligeholdelse.

SCAN QR-KODEN FOR BRUGERVEJLEDNINGER PÅ ANDRE SPROG

FU All - Maintenance (All languages).indd 1 2026-06-02 11:24