

Bjoorn WoodFiber golv

Införläggning – förberedelser

ALLMÄNT

Läs igenom hela lägningsanvisningen noga, innan du börjar lägga Ditt Bjoorn WoodFiber golv.

Förvara alla golvpaket – oöppnade – i åtminstone 48 timmar i rumstemp. innan arbetet påbörjas.

Stapla paketen "luftigt". Rumstemperaturen måste vara minst 18°C före resp vidläggning. Den relativa fuktigheten i rummets måste vara mellan 40 och 60% vid ca 20°C. Golvet kan läggas utan expansionsfogar i enkelrum (format max ca 10 x 10 m). Mellan intilliggande rum bör man överväga att använda expansionsfogar för att dela upp golvet i sektioner beroende på lägningsmönster och -riktning. Rådgör med Bjoorn.com

VERKTYG

FÖRBEREDELSE

Ta bort gamla lister. Golvet skall läggas som ett flytande golv, vilket innebär:

- Golvbrädorna skall inte limmas eller spikas fast i det bärande underlaget eller läggas mot fasta konstruktioner/föremål.
- Lämna en expansionsspringa på ung. 8 mm runt alla fasta byggnadsdelar i rummet.

Mät upp rummet och välj golvbrädornas längsriktning.

Beräkna antalet rader som erfordras (rumsbredd – 2x8mm)/brädans bredd.

Minsta tillåtna bredd på en bräda är 35 mm. Eventuellt måste en breddanpassning ske av såväl första som sista raden.

Exempel

Förutsättningar:

Panelbredd a. 77 mm eller b. 174 mm

Rumsbredd 4000 mm, ger färdig golvsbredd $4000 - 2 \times 8 \text{ mm} = 3984 \text{ mm}$

Antal rader a. $3984 / 77 = 51,74$ dvs 51 hela rader och en rad = $0,74 \times 77 \text{ mm} = 57 \text{ mm}$, OK!

b. $3984 / 174 = 22,90$ dvs 22 hela rader och en rad = $0,90 \times 174 \text{ mm} = 157 \text{ mm}$, OK!

DET BÄRANDE UNDERLAGET

Bjoorn WoodFiber – golvet kan läggas på nästan alla undergolv som t.ex. trägolv, PVC eller betonggolv.

Heltäckningsmattor inkl. nålfiltsmattor måste tas bort.

Se till att undergolvet är jämnt, torrt och rent: $\pm 1 \text{ mm}$ per 2 meter

– undergolv i trä max 50% RH eller ca 8–10 % fuktkvot.

– undergolv av betong och platta på mark max 95% RH (RBK metod)

OBS! PE-folie 0,2 mm erfordras.

Se till att undergolvet är rent. Upphöjda områden som trä-, betongkanter, ryggar måste slipas ner eller jämnas ut. Laga, utjämna med spackel eller motsvarande. Skruva fast lösa områden som knarrar och ersätt skadade partier som har lossnat eller skadats av t. ex fuktighet.



UNDERLAGSMATERIAL

1. Alla undergolvtyper av betong och keramik kräver fukt isolering. Det behövs även om fuktisoleringen är integrerad i undergolvskonstruktionen.

Fuktisoleringen (ångspärr) skall vara en minst 0,20 mm tjock, åldringsresistent PE-folie. Folien ska monteras med minst 20 cm överlapp mellan skarvarna, tejpas, vikas upp mot väggarna och skäras rent när golvet är monterat.

2. Innan golvet läggs skall ytterligare ett underlagsmaterial pga ljudreduktion / utjämning),läggas ut.

Materialet skall vara svagt hoptryckbart och med en max tjocklek på 2 mm.

Foam (densiteten minst 30 kg/m³), golvpapp (grålumpapp) eller 2 mm kork är lämpliga material.

GOLVVÄRME

Vid golvvärme skall en ångspärr (en PE-folie 0,2 mm) läggas mellan golvvärmessystemet och underlagsmaterialet på alla typer av undergolv. All golvvärme måste vara avstängd vid installationen och undergolvet's temperatur måste vara mellan 15°C och 25°C.

Förekommer icke uppvärmda ytor inom golvområdet måste de separeras med expansionsprofiler.

Max tillåten värmeeffekt:

–Värmemattor: 60 W/m². PE-folie (fuktisolering) ska monteras under värmemattor.

–Värmesystem – vattenburen: Flöde och in-/utgående vattentemperatur måste regleras så att det inte överstiger 60 watt per m².

Maximalt tillåten ytemperatur på golvet är 27°C.

Temperaturreglering efter installationen eller om värmesystemet har stängts av under en längre tid:

1) Första veckan ska värmesystemet ha låg temperatur 16–20°C.

2) Andra veckan kan värmesystemet justeras enligt ovan.

OBS! Glöm inte att lösa mattor kan fungera som värmeackumulatorer och höja temperaturen över tillåten maximal ytemperatur (se ovan).

RENGÖRING OCH ANVÄNDNING

Rengör golvet regelbundet med dammsugare eller torrmopp. Om erforderligt, våttorka golvet med en väl urvriden trasa. Använd vatten med syntetiskt allrengöringsmedel enligt tillverkarens blandningsrekommendationer. Använd ej såpa. Byt sköljvatten mycket ofta. Vattenspill skall genast torkas upp.

Vi rekommenderar att du använder möbeltassar under tunga möbler och skyddande mattor under stolar med hårda hjul. Använd alltid ytterdörrs- och innerdörrsmattor.