

BJELIN MÖBLER

SKÖTSELANVISNINGAR

Det är viktigt att följa dessa skötsel­anvisningar för att säkerställa korrekt underhåll av dina nya möbler.

Inomhusklimat

Trä påverkas av relativ luftfuktighet. Det expanderar på sommaren och krymper på vintern. För att undvika sprickor och deformation bör den relativa luftfuktigheten (RH) hållas mellan 30–60 %.

Montering och hantering

- Montera möblerna på en mjuk yta för att undvika repor.
- Följ monteringsanvisningarna noggrant för att undvika skador.

Undvik smuts, skador och blekning i solen – tänk på:

- Använd underlägg under glas, vaser och varma föremål.
- Undvik att placera våta eller smutsiga föremål direkt på ytan.
- Använd underlägg eller möbelunderlägg under dekorationer och lampor.
- Undvik att placera möbler i direkt solljus för att minska risken för blekning.
- Flytta dukar, underlägg och dekorationer då och då för att jämna ut färgförändringar i träet.
- Skydda mot repor – dra inte hårda föremål över möblerna.
- Placera inte möblerna på ett fuktigt golv.
- Undvik att placera ljus, tejp eller klistermärken direkt på ytan.
- Undvik att placera möblerna nära värmekällor.
- Använd möbelunderlägg för att skydda golvet och möblerna.

Underhåll

- Kontrollera regelbundet att ben, beslag och gångjärn sitter stadigt och dra åt skruvar och beslag vid behov.

Rengöring

Daglig rengöring

- Torka av med en torr eller fuktig mikrofiberduk.
- Vid behov kan ett rengöringsmedel som Bjelin Ecoline Wash Care Spray användas.
- Använd endast så mycket vätska som torkar inom 2–3 minuter.

Rengöring

Fläckborttagning

- Torka upp spill omedelbart, särskilt färgade vätskor som kaffe, vin eller juice.
- Undvik starka rengöringsmedel – använd vid behov en mild tvållösning, t.ex. Bjelin Ecoline Wash Care Spray.
- Applicera rengöringsmedlet direkt på fläcken, låt verka i 2–3 minuter och torka av med en mikrofiberduk.
- För svårare fläckar, använd Bjelin Ecoline Magic Cleaner och följ anvisningarna noggrant.

Regelbundet underhåll

1. Efter långvarig användning kan ytan förlora en del av sin glans. Följande steg rekommenderas för att återställa glansen. Torka av med en torr eller fuktig mikrofiberduk. Vid behov kan ett rengöringsmedel som Bjelin Ecoline Wash Care Spray användas. Använd endast så mycket vätska som hinner torka inom 2–3 minuter.
2. Applicera Bjelin Ecoline Lacquer Refresher och följ anvisningarna noggrant – testa först på en mindre synlig yta.
3. Låt ytan torka i minst 30 minuter.

Åtgärda skador på ytan

- Ytliga repor kan behandlas med Bjelin Touch-up-färg och därefter med Bjelin Multitop-lack.
- Djupare skador kan fyllas med träspackel eller smältvax i rätt nyans innan ytan behandlas.
- Kontakta en fackman för att reparera djupare repor eller skador.

Mer information

Gå till www.bjelin.se eller kontakta support@bjelin.com för mer information om skötsel och underhåll.

SKANNA QR-KODEN FÖR
ANVÄNDARINSTRUKTIONER
PÅ ANDRA SPRÅK

