BJELIN

BJELIN MØBLER

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

Det er viktig å følge disse vedlikeholdsinstruksjonene for å sikre riktig vedlikehold av dine nye møbler.

Innendørsklima

Treverk påvirkes av relativ luftfuktighet. Det vil utvide seg om sommeren og krympe om vinteren. For å unngå sprekker og deformering bør den relative luftfuktigheten (RH) holdes mellom 30–60 %.

Montering og håndtering

- Monter møbelet på et mykt underlag for å forhindre riper.
- Følg monteringsanvisningen nøye for å unngå skader.

Unngå smuss, skader og solbleking – husk på følgende:

- Bruk glassbrikker under glass, vaser og varme gjenstander.
- Unngå å plassere våte eller skitne gjenstander direkte på overflaten.
- Bruk underlag eller møbelknotter under pyntegjenstander og lamper.
- Unngå å plassere møbelet i direkte sollys for å redusere risikoen for solbleking.
- Flytt på duker og pyntegjenstander med jevne mellomrom for å jevne ut fargeendringer i treverket.
- Beskytt mot riper – ikke dra harde gjenstander over møbelet.
- Ikke plasser møbelet på et fuktig gulv.
- Unngå å plassere levende lys, tape eller klistremerker direkte på overflaten.
- Unngå å plassere møbelet nær varmekilder.
- Bruk møbelknotter for å beskytte både gulvet og møbelet.

Vedlikehold

- Kontroller regelmessig at ben, beslag og hengsler er stabile, og etterstram skruer og beslag ved behov.

Rengjøring
Daglig rengjøring

- Tørk av med en tørr eller lett fuktet mikrofiberklut.
- Ved behov kan et rengjøringsmiddel som Bjelin Ecoline Wash Care Spray brukes.
- Bruk kun så mye væske at det tørker innen 2–3 minutter.

Rengjøring
Flekkfjerning

- Tørk opp alt søl umiddelbart, spesielt fargede væsker som kaffe, vin eller juice.
- Unngå sterke vaskemidler – bruk en mild såpeoppløsning om nødvendig, som Bjelin Ecoline Wash Care Spray.
- Påfør rensemiddelet direkte på flekken, la det virke i 2–3 minutter og tørk av med en mikrofiberklut.
- For tøffere flekker, bruk Bjelin Ecoline Magic Cleaner og følg instruksjonene nøye.

Periodisk vedlikehold

Etter lang tids bruk kan overflaten miste noe av glansen. Følgende trinn anbefales for å få glansen tilbake:

1. Tørk av med en tørr eller fuktig mikrofiberklut. Ved behov kan et rengjøringsmiddel som Bjelin Ecoline Wash Care Spray brukes. Bruk kun så mye væske at det tørker innen 2–3 minutter.
2. Påfør Bjelin Ecoline Lacquer Refresher og følg instruksjonene nøye – test på et lite synlig område først.
3. La overflaten tørke i minst 30 minutter.

Utbedring av overflateskader

- Overfladiske riper kan behandles med Bjelin Touch-up lakk og deretter med Bjelin Multitop Lacquer.
- Dypere skader kan fylles med tresparkel eller smeltevoks i riktig fargenyanse før overflaten behandles.
- Kontakt en fagperson for å reparere dypere riper eller skader.

Ytterligere informasjon

Gå til **www.no.bjelin.com** eller kontakt **support@bjelin.com** for ytterligere informasjon om pleie og vedlikehold.

SKANN QR-KODE FOR BRUKERVEILEDNING PÅ ANDRE SPRÅK